



INSTRUKCJA MONTAŻU ALTANY Z DACHEM Z TKANINY 60026

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

| | |
|----------------------|--------|
| 1. Słupek | 12 szt |
| 2. Elem. donicy zew | 32 szt |
| 3. Kantówka ok 187cm | 4 szt |
| 4. Kantówka ok 50cm | 4 szt |
| 5. Kantówka ok 45cm | 4 szt |
| 6. Zastrzał długi | 4 szt |
| 7. Zastrzał krótki | 8 szt |
| 8. Krokiew | 4 szt |
| 9. Grzybek | 1 szt |
| 10. Kratka | 8 szt |
| 11. Elem. donicy wew | 16 szt |

A. Montaż 4 słupków narożnych.

1. Połączyć 3 słupki (1) z 8 elem. donicy (2) używając wkrętów 60 po 4 na elem. Uważając na właściwe zwrócenie podcięć słupków.
2. Na elem. donicy (2) ustawić 2 kratki (10) i przykręcić każdą 2 wkrętami 60 przez dolny ramiak do elem. donicy (2). Do góry połączyć ze słupkami (1) za pomocą łączników kątowych i wkrętów 40.
3. Przymocować elem. donicy wew. (11) do słupków (1) zamykając w ten sposób krójką donicy używając wkrętów 60 po 4 szt na elem.
4. Czynnici 1-3 powtórzyć dla pozostałych identycznych narożników.

B. Montaż wieńca.

1. Do rozstawionych 4 słupków narożnych przymocować kantówki (3),(4) i (5) w wycięciach używając wkrętów 60 wkręcanych przez słupki (1) (po uprzednim nawierceniu otworów w słupkach (1)) w kantówkę.
Uwaga: Przykręcamy najpierw kantówki (5) ponieważ kantówka (4) zakrywa wkręcone wkręty.
Składania kantówek muszą znajdować się w osi słupków.

2. Przymocować zastrzały (6) pomiędzy kantówkami (4) i (5) używając po 4 wkręty 60.

3. Przymocować zastrzały (7) pomiędzy słupkami (1) a kantówkami (3) używając po 2 wkręty 60 na szt.

C. Montaż konstrukcji dachu.

1. Połączyć 2 krokwie (8) z "grzybkim" (9) w środku za pomocą wkrętów 40.
2. Nałożyć połączoną krokwie (8) na górę altany tak, żeby końce krokwi dotykały słupków (1) oraz opierały się na zastrzałach (6) i dołączyć 2 pozostałe krokwie (8) za pomocą wkrętów 40 i 4 łączników kątowych.
3. Przymocować krokwie (8) do zastrzałów (6) za pomocą 4 wkrętów 130 wkręcanych z góry.
4. Ostrożnie nałożyć pokrycie z tkaniny i przymocować za pomocą pasów do kantówek.